



TOP
SOPRA
OBEN
EN HAUT
ARRIBA

MOUNTING INSTRUCTIONS FOR COOLING UNIT

- 1) CHECK THE DIMENSIONS OF THE DRILLING TEMPLATE BEFORE DRILLING OR CUTTING.
- 2) STICK THE BORE TEMPLATE WITH ADHESIVE TAPE ONTO THE SIDE PANELS OR DOOR OF THE ENCLOSURE.
- 3) DRILL AND DEBURR HOLES.
- 4) CUT OUT AND DEBURR ALONG THE MARKING LINE OF THE APERTURES.
- 5) CUT THE SEAL TO LENGTH AND STICK IT ONTO THE REAR SIDE OF THE UNIT.
- 6) ATTACH THE COOLING UNIT WITH SCREWS, WASHER AND NUTS WHICH ARE PROVIDED.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER CONDIZIONATORE

- 1) VERIFICARE LE DIMENSIONI DELLA FORATURA, VERIFICARE LE DIMENSIONI DELLA FORATURA PRIMA DI FORARE O TAGLIARE LA PORTA DELL'ARMADIO.
- 2) FISSARE LA DIMA DI FORATURA CON NASTRO ADESSIVO SULLE PARETI LATERALI OPPURE SULLA PORTA DELL'ARMADIO.
- 3) BOLLARE E FORARE I FORI.
- 4) TAGLIARE E SBRUCIARE LA LINEA DI MARCAZIONE DELLE FERITE.
- 5) TAGLIARE LA GUARNIZIONE A MISURA E INCOLLARLA SUL CONDIZIONATORE.
- 6) FISSARE IL CONDIZIONATORE CON I PERNI FILETTATI, LE RONDELLE E I DADI FORNITI.

MONTAGEANLEITUNG FÜR KÜHLGERÄT

- 1) VERIFIZIEREN SIE DIE ABMESSUNGEN VOR DEM BOHREN O SCHNITTEN.
- 2) BOHRSCHABLONE MIT KLEBEND PUF DIE SEITENWAND OBER TUR DES SCHALTSCHRANKES AUFKLEBEN.
- 3) BOHRUNGEN ANKORNERN, BOHREN UND ENTGRATEN.
- 4) DIE DICHUNG ABMÄßEN UND AUF DIE RICHTIGSEITE DES GERÄTES AUFKLEBEN.
- 5) DICHUNG ABMÄßEN UND AUF DIE RICHTIGSEITE DES GERÄTES AUFKLEBEN.
- 6) KÜHLGERÄT MIT BELIEBIGEN GEWINDESTIFTEN, MUTTERN UND ZAHNSCHREIBEN BEFESTIGEN.

NOTICE DE MONTAGE POUR CLIMATISEUR

- 1) VÉRIFIER LES DIMENSIONS DU GABARIT DE PERÇAGE AVANT DE PERFORER ET COUPER.
- 2) COLLER LE MONTAGE AVEC RUBAN ADHÉSIF SUR LES PANNEAUX LATÉRAL OU SUR LA PORTE DE L'ARMOIRE.
- 3) POINTER, PERFORER ET ÉBARBER.
- 4) EFFECTUER LES DÉCOUPES JUSTE DERRIÈRE LA LIGNE DE MARQUAGE ET ÉBARBER.
- 5) FIXER LE CLIMATISEUR AVEC LES TIGES FILETÉES, ÉCROUS ET RONDELLES.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA REFRIGERADORES

- 1) VERIFICAR LAS DIMENSIONES DE LA PLANTA DE MONTAJE ANTES DE PERFORAR O CORTAR.
- 2) PEGAR EL MONTAJE EN EL ADHESIVO EN EL LATERAL O EN LA PUERTA DEL ARMARIO.
- 3) MARCAR, TALADRAR Y DESBARBAR.
- 4) REALIZAR LAS ESCOTADURAS Y ELIMINAR LAS REBASAS.
- 5) FICAR EL APARATO POR MEDIO DE TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS ADJUNTOS.
- 6) FICAR EL APARATO POR MEDIO DE TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS ADJUNTOS.

900
925

920
950

262

27